

Catálogo de notificaciones por SMS

Mensajes generales

Tipo	Mensaje	Descripción
1	<i>Cambie lo antes posible las baterías, el riego no se ejecutará.</i>	El equipo está en batería baja. El riego queda deshabilitado hasta que se cambien las baterías.
2	<i>Paro sector 1/2 ejecutado con batería baja, es posible que la válvula no haya cerrado, revise instalación</i>	El equipo inició el riego con batería correcta, sin embargo, a la hora de ejecutar el paro está con batería baja, corriendo el riesgo de que el solenoide no cierre. Bajo esta situación, el equipo intentará cerrar el solenoide incrementando la energía dirigida al solenoide, pero ésta es una acción que no garantiza el cierre. Es una situación crítica y habrá que revisar la instalación inmediatamente pues podría haberse quedado en riego hasta que no se tomen acciones. Si el contador está conectado, la situación de error de cierre sería notificada con un mensaje de tipo 4.
3	<i>Equipo sin comunicación, reemplace las baterías</i>	El equipo ha perdido comunicación con el servidor debido a baterías totalmente gastadas. Este mensaje aparece tras 5 horas de pérdida de comunicaciones.

Mensajes específicos de la función de contador

Tipo	Mensaje	Descripción
4	<i>El contador detecta salida de agua con válvulas cerradas.</i>	El equipo detecta un aumento de valor en el contador cuando el riego está en paro. Corresponde a una situación de fuga o a un mal cierre de válvula debido a válvula/solenoide defectuoso. Será necesario acudir a la instalación lo antes posible.
5	<i>El contador no detecta paso de agua con válvula abierta. Asegúrese de que la llave de paso está abierta"</i>	El equipo no detecta un incremento de valor en el contador cuando algún sector está en riego. Puede corresponder a una llave de paso cerrada, un fallo en la apertura de la válvula o un fallo de suministro de agua. No es una situación muy crítica pues no se está perdiendo agua, sin embargo, habría que revisar la instalación en persona.
6	<i>Paro ejecutado correctamente, contador no detecta paso de agua</i>	Mensaje que indica que el sistema vuelve a la normalidad tras un problema en el paro. Este mensaje siempre será precedido por un mensaje de tipo 4, e indica que las acciones que se han tomado han solucionado el problema.
7	<i>Riego ejecutado correctamente, contador detecta paso de agua</i>	Mensaje que indica que el sistema vuelve a la normalidad tras un problema en la apertura. Este mensaje siempre será precedido por un mensaje de tipo 5, e indica que las acciones que se han tomado han solucionado el problema.